

CARSON PRO®

MAGNIFLEXPRO™ CP-90

Instrucciones de uso:

- Coloque la placa de metal sobre una superficie plana y estable.
- Enganche la lupa a la placa de metal en la posición deseada mediante un imán integrado, situado en la base de la lupa (Fig. 1).
- Para usarla con la mordaza de mesa, enganche la mordaza a la mesa y ajústela con seguridad (Fig. 2). Enganche la lupa a la parte superior de la mordaza mediante un imán integrado, situado en la base de la lupa (Fig. 3).
- Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente normal de la pared e introduzca la clavija en la toma hembra situada en la parte izquierda de la base de la lupa (Fig. 4).
- Para usar la energía de la batería, saque la clavija de la toma hembra. La unidad se conectará automáticamente a la energía de la batería.
- Coloque la lente de la lupa como desee. Para iluminar el objetivo, encienda el interruptor de la luz, situado en la parte delantera de la base de la lupa (Fig. 5).

Para cambiar la batería:

- Abra la puerta de la batería y, luego, saque la caja de la batería del compartimento (Fig. 6-7).
- Sustituya las baterías gastadas por 4 baterías nuevas AA 1,5V según los indicadores de polaridad impresos dentro de la caja.
- Coloque la caja con la batería cargada en el compartimento de la batería con los contactos metálicos hacia arriba y el interior del compartimento de la batería, hacia abajo (Fig. 8).
- Vuelva a colocar la puerta de la batería cuando termine.

