

## **Bedienungsanweisung:**

Aus den drei im Lieferumfang enthaltenen Vergrößerungslinsen die gewünschte Linse auswählen und in das obere Ende des Griffs einsetzen. Die seitlich am Griff angebrachten Drucktasten betätigen, Linse freigeben und Linse wechseln. LEDs aktivieren: Schalter im oberen Bereich des Griffs nach vorne schieben. Bei Nichtgebrauch, LED-Beleuchtung stets ausschalten. Freihandbetrieb: Stützen an der Unterseite des Griffs ausklappen und Lupe auf einen Tisch oder eine ebene Oberfläche abstellen. Während des Freihandbetriebs müssen die Batterien installiert sein, damit die Lupe ordnungsgemäß ausbalanciert werden kann. Betrieb mit 3 Stück AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Batterien einsetzen: Batteriefachdeckel am unteren Ende des Griffs entfernen. Zu diesem Zweck, die Drucktasten zu beiden Seiten betätigen und Deckel nach unten abnehmen. Die neuen Batterien gemäß der dargestellten Polarität einlegen und Batteriefachdeckel wieder montieren. Lupe bei Nichtgebrauch immer in dem im Lieferumfang enthaltenen Etui aufbewahren, damit die Linse keine Kratzer abbekommt.

**Anm.:** Während längerer Phasen des Nichtgebrauchs, Batterien stets entfernen. Neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden. Alkali-, Standard (Zink-Kohle) bzw. wieder aufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien nicht zusammen verwenden.