

## LIGHTFLEX™ LF-10

### Bedienungsanleitung:

- Arbeitsleuchte mit Hilfe des im Standfuss eingebauten Magneten auf einer ebenen Metalloberfläche befestigen (Abb. 1).
- Oder Klemmvorrichtung an einer Tischplatte anbringen und festziehen (Abb. 2). Arbeitsleuchte mit Hilfe des im Standfuss eingebauten Magneten auf der Oberseite der Klemmvorrichtung befestigen (Abb. 3).
- Netzteil in die Stromversorgung vor Ort und Stecker in den Anschluss an der linken Seite des Standfusses einstecken (Abb. 4).
- Batteriebetrieb: Stecker aus dem Anschluss im Standfuss herausziehen. Das Gerät schaltet automatisch auf Batteriebetrieb um.
- Kopf der Arbeitsleuchte in die gewünschte Position bringen. Arbeitsleuchte über den Schalter an der Vorderseite des Standfusses einschalten (Abb. 5).

### Batteriewechsel:

- Batteriefachdeckel entfernen und Batteriegehäuse aus dem Batteriefach herausnehmen (Abb. 6-7).
- Verbrauchte Batterien durch 4 neue Batterien vom Typ AA 1.5V ersetzen und gemäß der vorgeschriebenen Polarität in das Batteriefach einsetzen.
- Batteriegehäuse wieder in das Batteriefach einsetzen und dabei darauf achten, dass die Metallkontakte nach oben und zur Innenseite des Batteriefachs ausgerichtet sind (Abb. 8).
- Danach Batteriefachdeckel wieder schließen.

**Achtung:** NICHT direkt in die LED-Leuchte schauen, um Verletzungen der Augen zu vermeiden.

